

- 専用ゴレーカーを入れてください。 ●電源が切れていませんか。(電源ランゴが消えている) 電源を入れてください。 ●専用ブレーカーが切れていませんか。
- ・電源・フンガが点灯します。 電源を「入」の状態や約10分(または約30分)放置するとオートパワーオン機 ・電源をブゲーが編るまで押してください。
- 能が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオブの時間の切り替えにフ いては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にご相談ください。(** P.55)

通電しない

- - チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。(** P.42) 中央に一ターロックが設定されていませんが。 中央に一ターロックを解除してください。(** P.42) 左:右IHに一ターで姓える総を使用していますか。 (失える鍋こついて (** P.10)
- ●切り添れ店は自動停止機能が強いています。◆ローターとオープンには、最終キー操作がの一定時間経過すると自動的に 通電を停止する、切り添れば止阻動停止機能が設けられています。・ 在・石下ピーター中央に一多しは操作後終する、手動ローズは十プンド係第七月約30分 むり売れて生血動停止機能が働いた頃はブダーでお釣りなります。種類、通電をスタードしてください。 ・ 事動コース「トースト」は約10分 が停止した(切り忘れ防

またはオーブンの通電

使用途中に各ヒーター

液晶表示の火力バー

止自動停止機能)

記載Ung.

が交互に点灯し、

- ●鉛がTHRーターから大帝へずれていませんか。 中央に置いてくだけい。(※ P.15)
- 《近日記》 開 二 約30秒後、ブゲーが帰り、液臨表形が溢れ、通鶴を停止します。 ●使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋こついて〔→ P.10〕)

(金属小物検知自動 停止機能、鍋無し自

動停止機能)

約30秒後に消灯した

右顧の天災心鑑や確認しても同じ縁のほお願い上げの既恵却未だは「行益聚勝口」に订益聚へがけい。(※ P-52)

●懇様の入れ、もし一度様作を抱めから行ってくだない。・懇談のレジーが聴るまで伴してください。・絶談のレジーが聴るまで伴してください。 ●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。

 Φ

使用途中に停電に

なった

トッププレートやオーブンドアおよび庫内など高温部に触れない

- ●指に指サックや場テーブ、手袋をしていませんか。 直接指で触れてください。
 - ●機のキーに触れていませんが。 ・キーの指布掛していませんか。 一個ずつ操作してください。
- ▲工面操作パネルに水適などが付着していませんか。水筒などを取り除いてから、数秒待った後で操作してください。 数形律った後でキーの中央を押してください。

上面操作部のキー操

作ができない

200 P

- ▲正面操作バネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。トップブレートのお手入れをしてください。(※P.44) 上面操作パネルに物を置いていませんか。 をを受り得いた人がけい。
- ●上面操作パネルおよび表示部の上に熱い鍋などを置いていませんか。 熱い鍋などを置かないでください。故障の原因になる場合があります。 ● ※※を約1秒以上の板押しをしていますが。 ブザーが隠るまで抑してください。

●上面操作パネルの ● の上に調理物がらそこばれたり、水瀬などが付着していませんか。 調理物や火海などを取り除いてください。 (● P.53) 上面操作パネルおよび表示部の上に熱い緒などを置かないやください。 故障の原因になる場合があります。 ●上面操作バネルに調理物がふきこぼれたり、米瀬などが付着していませんか。 調理物や米瀬などを取り除いてください。(※P.53) ●表示部の上に禁い鎖な力を置くと液晶が無くなることがありますが、しばらく放置すると形に乗ります。 ●吸泡口かの園棒蒸気の吸い込むな、液晶がへもあれれがありますが、しばのへするだ形に戻ります。 ●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。 キーに約3秒以上触れていても表示されます。(*** P.53 ●キーを長押していませんか。 キーに約3秒以上触れていても表示されます。 (参 P.53) 搬形時の五口壁で鑑などや鞠がないでくがけい。 ● 【 と表示されて約10秒後に停止します。 調理物や水滴などを取り除いてください。(一) ●上面操作パネルにᆲなどを置いていませんか。 ●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 館などを取り除いたくがけい。 (参 P.53 総なが依限り添いたくがない。 (→ P.53 サー格飯替しつたいませんが。 上面操作パネルの表 示に 【P と表示さ れてキー操作ができ 上面操作パネルの表示 に 【Pと表示される 「アカボナた通 上面操作パネルの表示 上面操作パネルの表示 部の液晶が黒くなる 部の液晶がくもる 電が停止する ない 1888-1988 C

●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。 電源を入・切すると

「カチャ」と音がする

電源を切っても

音がする

●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが置大りません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが置大 約10分間動作します。

使用状況により冷却ファンの音の大きさが変わります。 自動的に会却ファンは止まります。 事本体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて変えています。設定火力が大きい場合は冷却ファンが高速回転するためファンの風切り音が大きくなります。 使用中にファンの普 が大きくなったり止

●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。

左・右JHヒーター使用中

に調から音がする

まることがある

in Line

・気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をすらしたり、置き値したり すると音が止まることがあります。 本・右Hに一ターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては課理中に共 職者「モーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により 鍋が振動するためで異常ではありません。

・ふたをしたおくかきは、熱いたふきんをかけてからふたをしてください。

金のははいるのはいるのは、

は中の人の間で、人間をは既命の一つの人の間で、人間の影響を表している。

ulletホーロー・ステンレス製の鍋については、鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。(使える鍋について(laggreen 0))

鍋底の直径が小さかっ たり、鍋底が反ってい る鍋は火力が弱くなる

ことがある

73

●同じ鍋でも、左・右IHヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい。鍋では、通電できる場合とできない場合があります。(※ P.15)

在·右IHヒーターで

火力が違う

●これめ物などを行って、総低温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままし使用ください。

いため物などを行うと 在・右IHトーターの火力

が聴くなることがある

●翻集を始めてしばるくの間、前回の誘連でヒーターについた語が加禁されて、 においた種が出ることがあります。異常ではありません。 ■オーブン庫内の排気口には無やにおいをおさえる酸媒機能が入っていますが、 魚などの調理物から多数の減が発生した場合は難媒の能力を超えて排気口から多く値が出たり、オーブンドアのすき間から減れることがあります。故障ではありまれた。 ●鍋の種類によっては、ごはんに芯が残るなど、うまく炊けない場合があります。 ●洗米後によく水を切っていますか。十分に水を切らないと炊飯時の水盤が多くなります。 お米を研いだあとは、ごるに上げて十分に水切りをしてください。 ●傷の脂などがRーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や種が出ることがあります。異常ではありません。 ●阪阪口から通様薬気を吸い込むか、結戯することがありますが、Jばらくする かだに戻ります。 ●無の脂などが数目に落むると、紫間的に煙が込むのにだがります。 戦能では 翻理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触媒用拡鬆にーター、ファンに通電します。(約5分間) ●翻理時に排気口から出る水蒸気などが壁面に付き水流になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。 ●炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気がつゆとなって落ち、ごは Aがベタつきます。 通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がし 炊き加減設定を「強め」に調節してください。(※ P.24 通常30分以上、冬場は1時間以上受してください。 3 あ米の量、水の量をまちがえていませんか。 正しくはかってください。 (※ P.25) 飲くときにお湯を使用していませんか。お湯を使用すると芯が残ります。 ■収入間にお米を適していますか。 ありません。 てください。 [二表示が出て、排気口から熱風が出る オープン調理終了後、 オープンで魚を焼いた オーブンの排気口から 出た水蒸気が壁面に結 光センサーが結臨する 炊き上がったごはん がかたすぎる/芯が 炊き上がったごはん ブン暦内で瞬間的に炎 ができたり、排気口か ともに排気口から種が 出たり、オーブンドアの **すぞ間から煙や水蒸**気 オーブン調理中、オー が漏れることがある タイマー表示部に 戦することがある がやむらかい ら煙が出る ことがある ew un-bellos. -partition

●中央に一ターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くだめ、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。(火力「3」の場合でも温度調節機能が働きに一ターが赤くなったり、消えたりします。)

中央ヒーターが周期 的に歩くなったり 消えたりする(ラジ

Hントカーター)

●阪した鍋などを使って消みている時間が一般へなります。

●鍋の種類によっては、「強火」で使用すると、自動的に火力をコントロールする場合があります。

●銀銀行異複名存着していたり、トッププラートが治れていませんを。。。。当やトッププラートのお手入れ始のたけ使用くだだい。

●使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について(※ P.10)

在・右IHヒーターでの

調理に時間がかかる

調理のでき上がりが遅い

●中央ヒーターを使用すると、ガラスの特性により、わずかに減色っぽく見える場合があります。異常ではありません。
・温度が下がれば、元二戻ります。

アーター部)の色が

数わる

トッププレート (中央

中央ヒーターの絶縁材に含まれた湿気が通電により蒸発し、トッププレート内側 に結露した状態が透けて色が変わって見える場合があります。異常ではありま

・通電を続ければ、結霧した水分も蒸発します。

53

(他からははいらの国代

●炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが無げ付いたり、こびり付きやすくなります。(うう手の鍋、ホーロー鍋など) 必ず「圖 III] または「圖 ⑤BBI マーク付きで底の厚さ 1.5mm以上の鍋を お使いください。(※ P.10) ●設定をまちがえていませんか。 「炊飯」を使い、お米の量に合わせてカップ数を正しく設定してください。 (参 P.24) ●鶴底の画径が小さかったり鍋店が戻っているフライバン・鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなります。またフライバン・鍋の温度が適温にならず逸電を停止する場合があります。 ●「炊飯」や「保温」は火力を自動的に額面します。火力が0(ゼロ)Wになっているときに編をおろしても「錦穂甑」を表示しません。「炊飯」を途中で中止する場合や「保温」を終了する場合は、上面操作パネルの「切」/スタート」キーを押して通電を切ってください。 製の材質・大かれ・ 形状・個人位極により端の温度が低過ぎたり 値過ぎる場合 残り10分で通纜を切り、鍋をIHヒーターから外して蒸らしてください。 ・こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。 適品調理で使えるフライパンについて (**P.10) 園温調理で使えるレレイズンにしごた (参 P.10 8.6.° ●具の量、水の量をまちがえていませんか。 正しくはかってください。(→ P.25) ●無沢米は、無げやすくなります があります 鍋の温度が低過ぎた 「炊飯」や「保温」動作中 に総をおろしても表示 無げる、こびり付く 炊き込みごはんが 通電が停止する うまく炊けない 予熱時間が長い 吹けていない り高過ぎる ごはんが ごはんが ST 1 - 56,200 ... enerica.

下記の表示が出たときは故障ではありません。「直しかた」を確認し、表示を消してから 再度操作を行ってください。





部に「編確認」と表示は

れない場合がある

は経験の回続性があり来す。6回に上の開発品等がは「企業独口」。P.55」に「連絡へかた」。 値しがた」に従って特殊維持しても同じ後示が出たり、上部以外の表示や下端の表示が出たとは



■保証書(別添)

係証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内 容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

※保証期間はお買い上げ日から1年です。 ※たたし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの [1日 クッキングヒークーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料

故 詹 葬	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、利定機器などの設備費、一般管理費などが含まれます。
明日	修理に使用した部品代金です。その他修理に付寄する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途駐車料金をいただく場合があります。

■修理を依頼されるともは
□出版修理

「お困りのときは」(※長48~53)に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」に修理をご依頼ください。

《保証期間中は

修理に際しましては保証書をご接示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ さます。

【ご連絡していただきたい内容】

品	名 ダイキン[[月] クッキングヒーター
綾 繭 名	→ P.4)参照
お買い上げ田	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
出世り	付近の目印等も併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
10世界に 10世界日	

こ希望により修理さ ◎保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、 せていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられない場合は、割もって販売店または「ご相談をは」にこ相談へださい。

お客様で相談器□のご案内

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

落品に集する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは「ダイキンコンダクトセンダー」へご連絡ください。

20 - 88 - 1081 (金融機 20 - 344 (金融機 20 - 344 U.) **ライキンコンタクトセンタ**ー(8条件総合窓口) (電路管を2く6時から)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (で品談対応ホームページ)

施品に対するすべてのは指数 お標金りせをお受けいたします。 修業・メンチナンス、収扱い、 機構が打みてが完成、機能的 体相違語の第次など。 648年の65日が近いたります。 **女長雑都**

1004